HD-SDI ν \exists - \not φ α Q0400S/ α Q0800S/ α Q1600S

MPデジタルレコーダ LK0412/MQ0824/MQ1648/HK0824/HK1648

電源シャットダウン方法

- ①メニュー画面にログイン後、「システム>シャットダウン」の順にクリックします。
- ②シャットダウン前にパスワードの再入力を求められますので、正しいパスワードを入力します。
- ③「シャットダウンしてもいいですか」と表示されたら「OK」をクリックします。
- ④「システムは安全にシャットダウンしました。電源プラグを抜いてください」と表示されたら 電源ケーブルをコンセントから抜き、電源をOFFします。

=警告=

正しい手順を踏んで、DVRをシャットダウンしてください。正しい手順を踏まず、いきなり電源ケーブルを抜いたりすると、DVRが損傷する場合があります。

Ver.120705